


Merjenje z Lecher-jevim vodom

| Nastavitev frekvence izvora [mm] | Položaj kratkostičnika [mm] | | | | Izračunana frekvenca izvora [MHz] |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 1. rezonanca | 2. rezonanca | 3. rezonanca | 4. rezonanca | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Nastavitev frekvenčne skale izvora [mm]